ZBK- II

变压器短路阻抗测试仪

使用手册

武汉智能星电气有限公司



	目 录
<i>—</i> ,	主要技术指标 2
<u> </u>	主要特点 2
三,	仪器接线图 3
四、	操作说明: 4
五、	内-外电源注意事项17
六、	装箱清单 17
七、	订购与服务 18
	5 Kengt

WuHan

ZNX 智能星

变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、 大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。

其原理是在现场对电力变压进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出 厂值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所 造成的绕组位移、变形等缺陷。

变压器低电压短路阻抗测试仪,不用外接调压器,一次接线,只需输入 参数,便可自动进行三相测试并自动计算阻抗误差百分比,测试结果非常直 观,是现场测试变压器有无绕组变形的快速测试仪器。

一、主要技术指标

电压测量范	瓦围: 5~400V	精度: 0.2级
电流测量范	瓦围: 0.1~20A	工作电源: AC220V±10%
电源频率:	50 (± 1) Hz	工作温度: -10℃~50℃
环境湿度:	≪85%RH	
主机重量:	8Kg	S TO TO
主机体积:	405mm*330mm*17	2mm

二、主要特点

- 1. 仪器采用 AC220V 低压电源,便可自动对变压器的 AB、BC、CA 高压绕 组施加电流,同步采集数据,自动计算出阻抗误差百分数,测试结果 非常直观。
- 2. 一次性接线,不用倒接测试线便可自动完成三相测试。
 - 3. 仪器即可单相测试,也可三相测试;即可手动测试,也可自动测试。
 - 4. 具有输出限流功能,适用于任意阻抗的试品。
- 5. 不用外接调压器,便可对被测试品进行测量。
 - 6. 具有测量零序阻抗的功能。
 - 7. 具有测量电感的功能。

8. 大屏幕液晶显示,中文菜单,操作非常简单,根据屏幕的提示即可完成操作。

9. 具有打印、储存功能;测试精度高、自动化水平高、体积小、重量轻



ZBK-II

等特点。

三、仪器接线图



单相变压器的接线如图 A

三相两绕组变压器的接线如图 B

1、三相三绕组变压器的接线与选择测量位置一致。测量位置选择高-低, 则测试线接高压端,低压短路,其他开路;选择高-中,则测试线接高压端, 中压短路,其他开路;选择中-低,则测试线接中压端,低压短路,其他开 路。

2、短路线截面积不得小于10平方毫米,且接触良好,否则影响测试数据的 精度。

3. 使用仪器的单相法做三相变压器时,输入参数要输入额定容量的1/3。

	单相测试	
UAN:	V	IAN:
А		
ZK%:	%	\bigtriangleup



4

Electr

ZK%:	%	
Frq:	Hz	LAN:
<u>mH</u>		
提示:	Ent 启动,	Esc 退
出		

备注:本设备的232串口,为定制试验车或试验台配合通讯协议时方可使用,平

时不能直接电脑。

四、操作说明:

1、开机显示如下界面: (界面一)

欢迎使用

界面一

2、按 ENT 键进入参数设置界面: (界面二)



额定容量: 50000 KVA
额定电压: 110.00 KV
铭牌阻抗: 17.98.00 %
分接位置: 09 测量位
置: 高一低
试品编号: 10
测试温度: 20℃
提示 _{↓↓} 选择, Ent 试验,
Esc 退出

界面二

3、根据屏幕提示输入参数。箭头上、下键选择行,左键向左删除数字,数 字键输入数字;测试温度若需输入负数,则按箭头下键为正负号选择。参数 输入完毕,按ENT键,进入如下界面:(界面三) 提示:

●额定电压的输入要与分接位置相对应。

●使用仪器的单相法做三相变压器时,输入参数要输入额定容量的1/3。

	测试	
单相	三相	零
序阻抗		
提示:← → 认, Escj	选择, 退出	Ent 确
	界面三	

Z⊓X 智能星

4、选择测量单相变压器或三相变压器。

● 单相变压器的测量操作如下:

① 按照仪器接线图中的图 A,将仪器与变压器接好测试线,输入参数,在界面三中选择单相,按 ENT 键显示如下: (界面四)

	单相测试		
UAN:	V	IAN:	А
ZK%:	%	\bigtriangleup	
ZK%:	%		
<u>Frq:</u>	Hz	LAN:	
mH		-	
提示:	Ent 启动,	Esc	退出

界面四

②按ENT键启动测量,屏幕显示测试结果,进入如下界面:(界面五)

	单相测试
	UAN: x. xxx V IAN:
	x. xxx A
+	ZK%: x. xxx % △ZK%: -
	x. xxx %
	<u>Frq: 50.00 Hz LAN:</u>
	x.xxx <u>mH</u>
	提示: Ent 锁定, Esc 退出
	界面五

③ 测试数据达到预定值后,按ENT键暂停,试验数据被锁定。



④ 数据锁定后,按打印键,直接打印出试验报告。

试品编号: 验人员: 验日期: 17 额定容量 Sn: 50000 KVA 额定电压 Un: 110.00 KV 铭牌阻抗 ZK%: 试位置:高一位 重接线:单相 -低 施加龟压 UAN: x.xxx V 施加电流 IAN: x.xxx A 测量阻抗 ZK%: x.xxx % 阻抗误差△ZK%: x.xxx 试验频率 % Frq :50.00H 测量电感 LAN: x.xxx mH

⑤ 按 SAVE 键保存,右下角提示即时的"保存完毕"。若存入 U 盘,需返回到 开机时"短路阻抗测试仪"界面,按 SAVE 键,屏幕显示所有保存记录。选 择记录,插入 U 盘,按 SAVE 键保存至 U 盘,屏幕右下角右下角提示即时的 "保存完毕"。

● 三相变压器的测量──手动测量操作如下:

① 按照仪器接线图中的图 B,将仪器与变压器接好测试线,输入参数,在界面 三中选择三相方式,按 ENT 键显示如下: (界面六)

	测试	
单相	三相	零序
阻抗		
手动	自动	

武汉智能星电气有限公司 传真: 027-87678758 Website: www.whznx.com 地址: 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 303 号光谷芯中心文创楼 7 电话: 027-87678728 15872398130 E-mail: whznx188@163.com

Elec

gting





界面六

② 按左右键选择手动或自动模式。若选择手动模式,按 ENT 键,显示变 器的三种接线方式: Y/△、Y/Y 、△/Y,显示如下: (界面七)

	, 1	测试	
单相	三相	零	
序阻抗			
手动	自动		
Y/\triangle	Y/Y		9
/Y		20	
提示: ←	→选择 Er	nt 确	
认, Escì	艮 出		
			1

提示:

界面七

a. 依变压器接线端的连接组别来选择界面七中相对应的接线方式。

b. 三相三绕组变压器的中-低,中压为Y,低压短路,不考虑低压连接方式,选择Y/△或Y/Y均可。

c. 按左右键选择变压器的接线方式,当选择△/Y方式时,会显示△接法的 两种不同接线方式: AZ-BX-CY和 AY-BZ-CX,用户根据被测试品情况选择。 ③ 选好上一步后,按 ENT 键进入如下界面: (界面八)



AB	BC CA	手动三相	
UAB:	V	IAB:	
А			
UBC:	V	IBC:	А
UCA:	V	ICA:	А
提示:	Ent 启动,	Esc 退出	



④ 按左右键选择施加电流 AB、BC、CA 相。如选择 AB 相,按 ENT 键启动测量,测出 AB 相的电压及电流。显示如下(界面九):





⑤ 按 Ent 键数据锁定,再按 Ent 键,进入可选 BC 相状态。按左右键选择 BC 相,显示如下(界面十):



AB UAB:	BC CA x. xxx V	手动三相 IAB: x. xxx
A UBC:	V	IBC:
A UCA:	V	ICA:
л 提示:	Ent 启动,	Esc 退出

界面十

G

⑥ 按 ENT 键启动测量,测出 BC 相的电压及电流。显示如下: (界面十一)



界面十一

⑦CA 相的测试方法同上操作。当CA 相数据被锁定后,仪器自动综合计算三次手动单相测试数据,两秒钟后屏幕显示阻抗测试结果并生成打印报告,屏幕显示如下:(界面十二)





界面十二

⑧此时,按打印键直接打印出试验数据报告(报告同后面的三相自动报告)。 ⑨按 SAVE 键保存至仪器,右下角提示即时的"保存完毕"。若存入U盘, 需返回到开机时"短路阻抗测试仪"界面,按 SAVE 键,屏幕显示所有保存 记录。选择记录,插入U盘,按 SAVE 键保存至U盘,屏幕右下角右下角提 示即时的"保存完毕"。

⑩按 ESC 键,从测试界面退回到参数设置界面,三相变压器的手动单相测量结束。

● 三相变压器的测量—三相自动测量操作如下:

①输入参数后,按Ent键,选择三相变压器,显示如下:





界面十三

③按Ent键,用左右键选择自动模式,显示如下: (界面十四)

		测试	$\sim \infty$	E
	单相	三相	零序	,9 ,
	阻抗		19	
	手动	自动		
	提示: ← → Esc 退出	选择,	Ent 确认,	
250		界面-	十四	
③按 ENT 键,用	左右键选择接	线方式,	显示如下:	(界面十五):
		测试		
	单相	三相	零序阻	



抗		
手动	自动	
Y/\triangle	Y/Y	\triangle/Y
提示: ←	→选择	Ent 确认,
Esc 退出		

界面十五

提示:

a. 依变压器接线端的连接组别来选择界面十五中相对应的接线方式。 b. 三相三绕组变压器的中-低,中压为Y,低压短路,不考虑低压连接方式, 选择Y/△或Y/Y均可。

c. 按左右键选择变压器的接线方式,当选择△/Y方式时,会显示△接法的两种不同接线方式: AZ-BX-CY和 AY-BZ-CX,用户根据被测试品情况选择。
④ 按 Ent 键,进入如下界面: (界面十六)



武汉智能星电气有限公司 传真: 027-87678758 Website: www.whznx.com



界面十六

⑤按 Ent 键启动测量, 仪器自动向 AB、BC、AC 相绕组依次施加电流、采集数据、依次锁定三相的测量值, 测量结束后, 仪器自动计算阻抗误差数据。 屏幕显示测量结果: (界面十七)





容量Sn:50000 至电压Un:110.0 阻 % 抗 .置:09 置:高-低 线:三相 Y/ 加电压 UAB: XXX UBC: 加 电 压 Electi XXX 施加电 UCA: 压 x, xxx 施加电 IAB: 沇 19Xing x. xxx 施加电 IBC: 沇 x, 施 xxx 加电 ICA: 流 阻抗 ZKab%: 8 误 误差△ x.xxx% 亢ZKbc%: 量阻抗 差 xxx% \triangle 厌 ZKca%: 量阻抗 误 差 \triangle XXX% :- x, 阻抗 ZK%: % 差△ZK%: -感 LAN: mН 感 LBN: 申 mН x. 测 电 LCN: mН X. XXX

⑦按 SAVE 键保存至仪器,右下角提示即时的"保存完毕"。若存入 U 盘, 需返回到开机时"短路阻抗测试仪"界面,按 SAVE 键,屏幕显示所有保存



记录。选择记录,插入U盘,按SAVE键保存至U盘,屏幕右下角右下角提示即时的"保存完毕"。

三相变压器的测量一单相测量操作:
 使用仪器的单相法做三相变压器时,输入参数要输入额定容量的1/3。
 接线及操作方法同单相变压器。

5、零序阻抗的测量:测量零序阻抗时,接线方式为将高压三相并起来,低 压短路状态。操作如下:

①在界面三中选择零序阻抗,显示如下: (界面十八)

	测试	
单相	三相	零序
阻抗		
提示:← → 认, Esc 進	选择, 退出	Ent 确

②按 Ent 键启动测量,测量结果显示如下: (界面十九)

	零序阻抗				
	UAN:	x. xxx	V	IAN:	
\mathbf{M}	X. XXX	А	0		
27	ZK: 提示:	x. xxx Ent 锁	<u>Ω</u> 定,	Esc 退出	

界面十九

③按 Ent 键锁定后,可直接按打印键打印测试报告。测试报告如下:



暈 Sn:50000 它电压 Un :110.0 加电压 UAB: xxx V 訂加电流 IAB: 施 `阻抗: x. xxx

④数据保存及存储 U 盘同阻抗测试。

6、测试结果判断参考

阻抗误差在	\pm	2%以内	:	变压器可正常运行
阻抗误差在	\pm	2% - ±	5%:	变压器定期检测
阻抗误差在超	过	\pm 5%	:	变压器应停运

五、内-外电源注意事项

1、仪器正常使用,用市电 AC220V 电源便可,不用外接调压器,仪器左端的"内-外"按键处于"内"。

2、若特殊情况需使用外接调压器时,仪器左端的"内-外"按键处于"外", 外部交流输入使用仪器左上角的红-黑接线端子。

六、装箱清单

1	主机	1台
2	> 电源线	1根
3	测试线	1套
4	接地线	1根
5	线箱	1个



6	保险管	2 只
7	产品说明书	1份
8	检测报告	1份
9	产品合格证	1份
10	装箱清单	1份
11	保修卡	1份

七、订购与服务

1、仪器自出厂之日起一年内,属产品质量问题免费保修;其他原因造成的损坏,公司仅收取材料成本费。超过质保期,仅收取维修成本费。

2、公司对产品提供终身维修和技术服务。

3、如仪器有异常,请及时与公司联系,以便为您提供最便捷的处理方案。请勿自行拆卸!



Hengxing Electric wuhan